F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)

Vienna International Centre
Buildings Management Services

Bauteil F
Geschoß 07

Allgemeine Projekt - Informationen:

Schaltschrankabmessungen:

Type:	MM8D+RW+EMV-8D
Breite:	925 mm
Höhe:	1950 mm
Tiefe:	175 mm
Schutzart:	IP 30
Farbe - Rahmen:	RAL 7035

Anschlußwerte:

Netz:	.....
Not:	.....
Betriebsspannung:	400/230V 50Hz
Schutzmassnahme:	Nullung/FI-Schutz
Steuerspannung:	230V 50Hz
Signalspannung:	24V AC
Regelspannung:	.....

BEI INBETRIEBNAHME IST ZU BEACHTEN:

*) MOTORSCHUTZSCHALTER BZW. THERMORELAIS SIND AUF MIN-WERT EINGESTELLT.

DIE EINSTELLUNG AUF NENNSTROM (SIEHE MOTOR-TYPENSCHILD) MUSS VOR INBETRIEBNAHME DURCHGEFÜHRT WERDEN.

ZUM SCHUTZ VOR GEFAHREN WEISEN WIR DARAUF HIN, DASS DER EINSATZ NUR IM RAHMEN DER TECHNISCHEN BESTIMMUNGEN UND NUR DURCH BEFUGTE FACHLEUTE VORZUNEHMEN IST.

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG IM SINNE DES PRODUKTHAFTUNGSGESETZES FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSEN EINSATZ ENTSTEHEN.

Höchste Seitenzahl:	4.1
Anzahl der Seiten :	48

UNBEFUGTEN PERSONEN IST DER ZUTRITT, DIE INBETRIEBNAHME DES GERÄTES ODER DER ANLAGE SOWIE JEDWEDE HANDHABUNG DERSELBEN, AUSNAHMSLOS UNTERSAGT.

DIE ANGEFÜHRTEN KABELQUERSCHNITTE SIND MINDESTQUERSCHNITTE UND BERÜCKSICHTIGEN WEDER KABELLÄNGE NOCH VERLEGUNGSART.

ALLE NICHT BEZEICHNETEN, MESSLEITUNGEN SIND VERDRILLT, STEUERLEITUNGEN 1mm², HAUPTSTROMLEITUNGEN MIN. 1,5mm²

Freigabe:

Previous

Next
2

Allgemeine Projekt - Informationen:

Klemmenbezeichnung:

+STRP-X0 = Anspeisung

+STRP-X1 = Hauptstromkreise

+STRP-X2 = Steuerstromkreise 230V

+STRP-X4 = Steuerstromkreise 230V NSHV

+STRP-X7 = Steuerstromkreise 24V AC

+STRP-X8 = Brandschutztüren

Verdrahtungsfarben:

Hauptstromphasen:	SCHWARZ
Neutralleiter:	BLAU
Schutzleiter:	GRÜNGELB
Steuerung über 60 V:	ROT/BLAU
Steuerung bis 60 V:	VIOLETT/GRÜN
Regelung:	WEISS/WEISS
Steuerung - ZLT:	BRAUN/BRAUN
24 V DC:	ORANGE/GRAU
Stromwandler:	GELB
Fremdspannung:	SCHWARZBLAU

Geräte - Fabrikate:

Schaltschrank:	MEHLER
Schalter:	KRAUS & NAIMER
FI-Schalter:	MÖLLER
Sicherungen:	MÖLLER
Leitungsschutzsch.:	MÖLLER
Schütze:	MÖLLER
Motorschutzrelais:	
Hilfsrelais:	
Zeitrelais:	
Signallampen:	
Reihenklemmen:	CONTA-CLIP



Previous
2

Next
4

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	PummerR	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Verteileraufbau	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	10/17/2008			+ ALLG
				BMS BUILDINGS MANAGEMENT SERVICES	Vienna International Centre Buildings Management Services
					Page 3/4.1

Inhaltsverzeichnis

UNIDO

Seite	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=F_E05_07/A+ALLG/1	Anlagendeckblatt		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+ALLG/2	Allgemeine Projekt - Informationen		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+ALLG/3	Verteileraufbau		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+ALLG/4	Inhaltsverzeichnis : =F_E05_07/A+ALLG/1 - =F_E05_07/A+KLP/3		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+ALLG/4.1	Inhaltsverzeichnis : =F_E05_07/A+KLP/4 - =F_E05_07/A+KLP/15		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/1	Anspeisung/Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/2	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/3	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/4	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/5	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/6	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/7	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/8	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/9	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/10	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/11	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/12	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/13	Abgänge		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/14	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/15	Abgänge		11/5/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/16	Abgänge		11/5/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/17	Abgänge		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/18	Steuerung		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/19	Steuerung		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/20	Steuerung		11/5/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/21	Steuerung/Signalisierung		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/22	Steuerung/Signalisierung		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STRP/23	Lastabwurf		10/17/2008	PummerR
=F_E05_07/A+STKL/1	Artikelstückliste : Z-SLS/NEOZ/3 - PKNM-16/1N/C/003-G-DW		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+STKL/2	Artikelstückliste : PLSM-B16/1N-DW - PFIM-40/4/003-DW		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/1	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X0		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/2	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X1		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/3	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X1		10/25/2011	PummerR

Inhaltsverzeichnis

UNIDO

Seite	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=F_E05_07/A+KLP/4	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X1		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/5	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X1		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/6	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X1		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/7	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X1		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/8	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X1		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/9	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X1		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/10	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X1		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/11	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X1		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/12	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X2		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/13	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X4		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/14	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X7		10/25/2011	PummerR
=F_E05_07/A+KLP/15	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X8		10/25/2011	PummerR

Anspeisung von L-SYSTEM Vorsicherung 80A	PA-Schiene Starkstrom- steigschacht A



Previous
+ALLG/4.1

Next
2

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	sekhavas	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Anspeisung/Abgänge	= F_E05_07/A + STRP
11/23/2006	10/17/2008	11/16/2011		BMS BUILDINGS MANAGEMENT SERVICES	Vienna International Centre Buildings Management Services Page 1/23

Küchenverteiler K	Klimageräte	Verteiler Klimaanlage	Reserve
F_E05_07/K	F0717,F0719,F0721	F07TK1	
(Raum F0724B)	Splitgerät am Dach	(FCK07/002	
	G-Gebäude	Zu- + Abluft)	



Previous 1 | Next 3

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	sekhavas	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	11/16/2011			+ STRP
				BMS BUILDINGS MANAGEMENT SERVICES	Vienna International Centre Buildings Management Services

Bürolicht	Bürolicht	Bürolicht
GRÜN 1-30	GRÜN 1-30	GRÜN 1-30
A (1/3)	B (2/3)	DIREKT



Previous 2

Next 4

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	sekhavas	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	11/16/2011			+ STRP
					Vienna International Centre Buildings Management Services

Bürolicht	Bürolicht	Bürolicht
GELB 31-48	GELB 31-48	GELB 31-48
A (1/3)	B (2/3)	DIREKT



Previous 3 | Next 5

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	sekhavas	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	11/16/2011			+ STRP
				BMS BUILDINGS MANAGEMENT SERVICES	Vienna International Centre Buildings Management Services

Bürolicht	Bürolicht	Bürolicht
GRÜN 49-78	GRÜN 49-78	GRÜN 49-78
A (1/3)	B (2/3)	DIREKT



Previous 4

Next 6

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	sekhavas	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	11/16/2011			+ STRP
				Vienna International Centre Buildings Management Services	Page 5/23

Bürolicht	Bürolicht	Bürolicht
ROT 1-30	ROT 1-30	ROT 1-30
A (1/3)	B (2/3)	DIREKT



Previous 5 | Next 7

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	sekhavas	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	11/16/2011			+ STRP
					Vienna International Centre Buildings Management Services

Bürolicht	Bürolicht	Bürolicht
ROT 31-48	ROT 31-48	ROT 31-48
A (1/3)	B (2/3)	DIREKT



Previous 6

Next 8

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	sekhavas	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	11/16/2011			+ STRP
				BMS BUILDINGS MANAGEMENT SERVICES	Vienna International Centre Buildings Management Services

Bürolicht	Bürolicht	Bürolicht
ROT 49-78	ROT 49-78	ROT 49-78
A (1/3)	B (2/3)	DIREKT



Previous 7

Next 9

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	sekhavas	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	11/16/2011			+ STRP
					Vienna International Centre Buildings Management Services

Steckdosen GRÜN 1-9	Steckdosen GRÜN 10-19	Steckdosen GRÜN 20-32	Steckdosen GRÜN 33-40	Steckdosen GRÜN 41-47	Steckdosen GRÜN 48-54



Previous 8 | Next 10

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	sekhavas	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	11/16/2011			+ STRP
					Vienna International Centre Buildings Management Services

Steckdosen	Steckdosen	Steckdosen	Steckdosen
GRÜN 55-62	GRÜN 63-72	GRÜN 73-77	ROT 2-9



Steckdosen ROT 10-17	Steckdosen ROT 18-25	Steckdosen ROT 26-33	Steckdosen ROT 34-43	Steckdosen ROT 44-54	Steckdosen ROT 55-63



Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	sekhavas	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	11/16/2011			+ STRP
					Vienna International Centre Buildings Management Services

Steckdosen	Steckdosen	Steckdosen	Reserve
ROT 64-77	F0734A + F0736 Grün10,12,14,17,18	F0737B Grün 18	



Previous
11

Next
13

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	sekhavas	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A + STRP
11/23/2006	10/17/2008	11/16/2011			Vienna International Centre Buildings Management Services Page 12/23

Steckdosen Bodendose Raum F0711 (Modul 35)	Steckdosen Bodendose Raum F0711 (Modul 35)	Steckdosen Raum F0715/16, 07/10 Gangseite Rot Module 40,42,43,45,48, 19, 25	Steckdosen Netzteile Rufanlagen F07ZKT (A-Schacht)	Steckdosen Raum F0717 Rot 49,54	Reserve Dose liegt in der Tasse Gangseite Rot Modul 58



Previous 12

Next 14

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	sekhavas	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	11/16/2011			+ STRP
					Vienna International Centre Buildings Management Services Page 13/23

Reserve Reserve Reserve Reserve



Previous 13

Next 15

Project created by	Page created by	Last modified by				
	PummerR	PummerR	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	BMS BUILDINGS MANAGEMENT SERVICES	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	10/17/2008				+ STRP
					Vienna International Centre Buildings Management Services	Page 14/23

Steckdosen Projektoren+Leinwand Aktiv-Boxen	F07ZKT Glastür	Steckdosen Getränkeautomat Übergang ST3 C-Gebäude	Steckdosen Getränkeautomat Übergang ST3 C-Gebäude	Reserve	Reserve

(Module Rot 9,12,35,38,39)



Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	PummerR	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	7/14/2014			+ STRP
					Vienna International Centre Buildings Management Services Page 15/23

Kraftsteckdose Starkstrom- steigschacht B	Steckdose Starkstrom- steigschacht A



Previous
15

Next
17

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	pranjicd	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Abgänge	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	2/20/2019			+ STRP
					Vienna International Centre Buildings Management Services

Steuerspannung	Brandschutztüren Kernbereiche TK1,TK3,TK5	Brandschutztüren ST1, ST3, ST5	Meldung Auslösung
230V AC			C_E05_07/C



EIN-Befehl Netz-Normal von GAA	Netzabwurf von NSHV	EIN-Befehl Bürolicht A(1/3)



Previous 17

Next 19

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	pranjicd	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Steuerung	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	2/20/2019			+ STRP
					Vienna International Centre Buildings Management Services

EIN-Befehl
Bürolicht B(2/3)

Schaltbefehl
Brandschutztüren
von BMA



Previous
18

Next
20

Project created by	Page created by	Last modified by				
	PummerR	pranjicd	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Steuerung	BMS BUILDINGS MANAGEMENT SERVICES	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	2/20/2019				+ STRP
					Vienna International Centre Buildings Management Services	Page 19/23

Taster	Taster	Taster	Taster
Raum F0701/05	Raum F0701/05	Raum F0711	Raum F0711
A	B	A	B



Previous 19

Next 21

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	pranjicd	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Steuerung	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	2/20/2019			+ STRP
					Vienna International Centre Buildings Management Services

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

EIN-Befehl Bürolicht A(1/3) GAA	EIN-Befehl Bürolicht Grün B(2/3) GAA	EIN-Befehl Bürolicht Rot B(2/3) GAA	Meldungen an GAA



Previous 20

Next 22

Project created by	Page created by	Last modified by	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Steuerung/Signalisierung	= F_E05_07/A
	PummerR	pranjicd			+ STRP
11/23/2006	10/17/2008	2/20/2019			Vienna International Centre Buildings Management Services
					Page 21/23

Meldungen an GAA



Previous 21 | Next 23

Project created by	Page created by	Last modified by				
	PummerR	pranjicd	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Steuerung/Signalisierung	= F_E05_07/A	
11/23/2006	10/17/2008	2/20/2019			+ STRP	
					Vienna International Centre Buildings Management Services	Page 22/23

Netzabwurf von Verteiler F_E05_07/B	Netzabwurf Verteiler F_E05_O8/A	Netzabwurf Verteiler F_E05_09/A	Netzabwurf Verteiler F_E05_10/A



Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	pranjicd	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Lastabwurf	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/17/2008	2/20/2019			+ STRP
				BMS BUILDINGS MANAGEMENT SERVICES	Vienna International Centre Buildings Management Services

Stückliste / Bill of materials

UNIDO

Benennung (BMK)	STK	Bezeichnung	Bestellnummer	Typnummer	Hersteller	Seite / Position
=F_E05_07/A+STRP-F1	1	Sicherungs-Lasttrennschalter 3polig	Z-SLS/NEOZ/3	Z-SLS/NEOZ/3	MOE	=F_E05_07/A+STRP/16.1
=F_E05_07/A+STRP-F1	1	Z7 Sicherungseinsatz 25A m.Blinkfunktion	Z-SLS/B-25A	Z-SLS/B 25A	MOE	=F_E05_07/A+STRP/16.1
=F_E05_07/A+STRP-F51	1	Sicherungs-Lasttrennschalter 3polig	Z-SLS/NEOZ/3	Z-SLS/NEOZ/3	MOE	=F_E05_07/A+STRP/2.1
=F_E05_07/A+STRP-F51	1	Z7 Sicherungseinsatz 25A m.Blinkfunktion	Z-SLS/B-25A	Z-SLS/B 25A	MOE	=F_E05_07/A+STRP/2.1
=F_E05_07/A+STRP-F52	1	Sicherungs-Lasttrennschalter 3polig	Z-SLS/NEOZ/3	Z-SLS/NEOZ/3	MOE	=F_E05_07/A+STRP/2.3
=F_E05_07/A+STRP-F52	1	Z7 Sicherungseinsatz 25A m.Blinkfunktion	Z-SLS/B-25A	Z-SLS/B 25A	MOE	=F_E05_07/A+STRP/2.3
=F_E05_07/A+STRP-F53	1	Sicherungs-Lasttrennschalter 3polig	Z-SLS/NEOZ/3	Z-SLS/NEOZ/3	MOE	=F_E05_07/A+STRP/2.5
=F_E05_07/A+STRP-F53	1	Z7 Sicherungseinsatz 25A m.Blinkfunktion	Z-SLS/B-25A	Z-SLS/B 25A	MOE	=F_E05_07/A+STRP/2.5
=F_E05_07/A+STRP-F54	1	Sicherungs-Lasttrennschalter 3polig	Z-SLS/NEOZ/3	Z-SLS/NEOZ/3	MOE	=F_E05_07/A+STRP/2.7
=F_E05_07/A+STRP-F54	1	Z7 Sicherungseinsatz 25A m.Blinkfunktion	Z-SLS/B-25A	Z-SLS/B 25A	MOE	=F_E05_07/A+STRP/2.7
=F_E05_07/A+STRP-F55	1	Sicherungs-Lasttrennschalter 3polig	Z-SLS/NEOZ/3	Z-SLS/NEOZ/3	MOE	=F_E05_07/A+STRP/15.1
=F_E05_07/A+STRP-F55	1	Z7 Sicherungseinsatz 25A m.Blinkfunktion	Z-SLS/B-25A	Z-SLS/B 25A	MOE	=F_E05_07/A+STRP/15.1
=F_E05_07/A+STRP-F151	1	LS-schalter PLSM-13/3N/C	PLSM-C13/3N-DW	PLSM-C13/3N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/3.1
=F_E05_07/A+STRP-F151	1	Hilfsschalter 1S+1O	ZP-AHK	ZP-AHK	MOE	=F_E05_07/A+STRP/3.1
=F_E05_07/A+STRP-F152	1	LS-schalter PLSM-13/3N/C	PLSM-C13/3N-DW	PLSM-C13/3N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/4.1
=F_E05_07/A+STRP-F152	1	Hilfsschalter 1S+1O	ZP-AHK	ZP-AHK	MOE	=F_E05_07/A+STRP/4.1
=F_E05_07/A+STRP-F153	1	LS-schalter PLSM-13/3N/C	PLSM-C13/3N-DW	PLSM-C13/3N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/5.1
=F_E05_07/A+STRP-F153	1	Hilfsschalter 1S+1O	ZP-AHK	ZP-AHK	MOE	=F_E05_07/A+STRP/5.1
=F_E05_07/A+STRP-F154	1	LS-schalter PLSM-13/3N/C	PLSM-C13/3N-DW	PLSM-C13/3N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/6.1
=F_E05_07/A+STRP-F154	1	Hilfsschalter 1S+1O	ZP-AHK	ZP-AHK	MOE	=F_E05_07/A+STRP/6.1
=F_E05_07/A+STRP-F155	1	LS-schalter PLSM-13/3N/C	PLSM-C13/3N-DW	PLSM-C13/3N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/7.1
=F_E05_07/A+STRP-F155	1	Hilfsschalter 1S+1O	ZP-AHK	ZP-AHK	MOE	=F_E05_07/A+STRP/7.1
=F_E05_07/A+STRP-F156	1	LS-schalter PLSM-13/3N/C	PLSM-C13/3N-DW	PLSM-C13/3N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/8.1
=F_E05_07/A+STRP-F156	1	Hilfsschalter 1S+1O	ZP-AHK	ZP-AHK	MOE	=F_E05_07/A+STRP/8.1
=F_E05_07/A+STRP-F200	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/9.1
=F_E05_07/A+STRP-F201	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/9.2
=F_E05_07/A+STRP-F202	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/9.3
=F_E05_07/A+STRP-F203	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/9.5
=F_E05_07/A+STRP-F204	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/9.6
=F_E05_07/A+STRP-F205	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/9.7
=F_E05_07/A+STRP-F206	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/10.1
=F_E05_07/A+STRP-F207	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/10.2
=F_E05_07/A+STRP-F208	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/10.3
=F_E05_07/A+STRP-F209	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/10.5
=F_E05_07/A+STRP-F210	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/11.1
=F_E05_07/A+STRP-F211	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/11.2
=F_E05_07/A+STRP-F212	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/11.3
=F_E05_07/A+STRP-F213	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/11.5
=F_E05_07/A+STRP-F214	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/11.6
=F_E05_07/A+STRP-F215	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/11.7
=F_E05_07/A+STRP-F216	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/12.1
=F_E05_07/A+STRP-F217	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/12.2
=F_E05_07/A+STRP-F218	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/12.3
=F_E05_07/A+STRP-F219	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/12.5
=F_E05_07/A+STRP-F220	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/13.1
=F_E05_07/A+STRP-F221	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/13.2
=F_E05_07/A+STRP-F222	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/13.3
=F_E05_07/A+STRP-F223	1	LS-schalter PLSM-16/3N/B	PLSM-B16/3N-DW	PLSM-B16/3N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/16.1
=F_E05_07/A+STRP-F224	1	LS-schalter PLSM-16/1N/B	PLSM-B16/1N-DW	PLSM-B16/1N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/16.3
=F_E05_07/A+STRP-F225	1	LS-schalter PLSM-13/1N/C	PLSM-C13/1N-DW	PLSM-13/1N/C	MOE	=F_E05_07/A+STRP/17.1
=F_E05_07/A+STRP-F225	1	Hilfsschalter 1S+1O	ZP-AHK	ZP-AHK	MOE	=F_E05_07/A+STRP/17.1
=F_E05_07/A+STRP-F226	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/17.2
=F_E05_07/A+STRP-F226	1	Hilfsschalter 1S+1O	ZP-AHK	ZP-AHK	MOE	=F_E05_07/A+STRP/17.2
=F_E05_07/A+STRP-F227	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/13.5
=F_E05_07/A+STRP-F228	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/13.6
=F_E05_07/A+STRP-F229	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/13.7

Stückliste / Bill of materials

UNIDO

Benennung (BMK)	STK	Bezeichnung	Bestellnummer	Typnummer	Hersteller	Seite / Position
=F_E05_07/A+STRP-F230	1	LS-schalter PLSM-16/1N/B	PLSM-B16/1N-DW	PLSM-B16/1N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/15.1
=F_E05_07/A+STRP-F231	1	LS-schalter PLSM-16/1N/B	PLSM-B16/1N-DW	PLSM-B16/1N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/15.2
=F_E05_07/A+STRP-F232	1	LS-schalter PLSM-16/1N/B	PLSM-B16/1N-DW	PLSM-B16/1N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/15.3
=F_E05_07/A+STRP-F233	1	LS-schalter PLSM-16/1N/B	PLSM-B16/1N-DW	PLSM-B16/1N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/15.5
=F_E05_07/A+STRP-F234	1	LS-schalter PLSM-16/1N/B	PLSM-B16/1N-DW	PLSM-B16/1N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/15.6
=F_E05_07/A+STRP-F235	1	LS-schalter PLSM-16/1N/B	PLSM-B16/1N-DW	PLSM-B16/1N	MOE	=F_E05_07/A+STRP/15.7
=F_E05_07/A+STRP-F236	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/14.1
=F_E05_07/A+STRP-F237	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/14.2
=F_E05_07/A+STRP-F238	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/14.3
=F_E05_07/A+STRP-F239	1	FI/LS-Kombischalter PKNM-16/1N/C/003-G	PKNM-16/1N/C/003-G-DW	PKNM-16/1N/C/003-G	MOE	=F_E05_07/A+STRP/14.5
=F_E05_07/A+STRP-K1	1	seitlicher Hilfsschalter 1S+1O	DILM1000-XHI11-SI	DILM 1000-XHI11-SI	MOE	=F_E05_07/A+STRP/18.2
=F_E05_07/A+STRP-K1	1	Leistungsschütz 65A 3polig 400VAC/30kW	DILM65(230V50HZ)	DILM65(230V50HZ)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/18.2
=F_E05_07/A+STRP-K2	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/18.4
=F_E05_07/A+STRP-K3	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/19.1
=F_E05_07/A+STRP-K4	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/18.4
=F_E05_07/A+STRP-K5	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/19.1
=F_E05_07/A+STRP-K6	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/18.5
=F_E05_07/A+STRP-K7	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/19.2
=F_E05_07/A+STRP-K8	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/18.6
=F_E05_07/A+STRP-K9	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/19.3
=F_E05_07/A+STRP-K10	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/18.7
=F_E05_07/A+STRP-K11	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/19.4
=F_E05_07/A+STRP-K12	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/18.7
=F_E05_07/A+STRP-K13	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/19.4
=F_E05_07/A+STRP-K14	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/19.6
=F_E05_07/A+STRP-K15	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/19.8
=F_E05_07/A+STRP-K16	1	Kleinschütz DILER-31, 31E, 3S+1Ö, 230V50HZ,	DILER-31	DILER-31 (230VAC/AC-15 6A)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/21.1
=F_E05_07/A+STRP-K17	1	Kleinschütz DILER-31, 31E, 3S+1Ö, 230V50HZ,	DILER-31	DILER-31 (230VAC/AC-15 6A)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/21.3
=F_E05_07/A+STRP-K18	1	Kleinschütz DILER-31, 31E, 3S+1Ö, 230V50HZ,	DILER-31	DILER-31 (230VAC/AC-15 6A)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/21.4
=F_E05_07/A+STRP-K19	1		2110 0030			=F_E05_07/A+STRP/20.1
=F_E05_07/A+STRP-K20	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/20.2
=F_E05_07/A+STRP-K21	1		2110 0030			=F_E05_07/A+STRP/20.3
=F_E05_07/A+STRP-K22	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/20.4
=F_E05_07/A+STRP-K23	1		2110 0030			=F_E05_07/A+STRP/20.5
=F_E05_07/A+STRP-K24	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/20.6
=F_E05_07/A+STRP-K25	1		2110 0030			=F_E05_07/A+STRP/20.7
=F_E05_07/A+STRP-K26	1	Schütz 4kW 230V	DILM9-10(230V50HZ)	DILM9-10 (4KW 230V)	MOE	=F_E05_07/A+STRP/20.7
=F_E05_07/A+STRP-Q1	1	FI-schalter PFIM-40/4/003	PFIM-40/4/003-DW	PFIM-40/4/003	MOE	=F_E05_07/A+STRP/16.1
=F_E05_07/A+STRP-Q55	1	FI-schalter PFIM-40/4/003	PFIM-40/4/003-DW	PFIM-40/4/003	MOE	=F_E05_07/A+STRP/15.1

Klemmenplan

UNIDO

Funktionstext							PE	W1	Kabelname	Leiste =F_E05_07/A+STRP-X0 Anspeisung Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabelname					Seite / Spalte
							Ym	E-YY-J	Kabeltyp							Kabeltyp					
Anspeisung von L-SYSTEM Vorsicherung 80A								br		-L-SYS	L1	L1	,	-F52							/1.1
														-K1	1						
Anspeisung von L-SYSTEM Vorsicherung 80A								sw		-L-SYS	L2	L2	,	-F52							/1.1
														-K1	3						
Anspeisung von L-SYSTEM Vorsicherung 80A								bl		-L-SYS	L3	L3	,	-F52							/1.1
=								g/g		PEN		PEN		-N							/1.1
PE							g/g			-PAS	PE	PE		-N							/1.2
														-X1	PE						

Previous
+STKL/2

Next
2

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	PummerR	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X0	= F_E05_07/A
11/23/2006	10/25/2011	10/25/2011			+ KLP
					Vienna International Centre Buildings Management Services

Page 1/15

Klemmenplan

UNIDO

Leiste

=F_E05_07/A+STRP-X1

Hauptstromkreise

Funktionstext				LRVGR19	LRVGR7	K2	K1	BK	Kabelname	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabelname					Seite / Spalte
				YM-J	YM-J	E-YY-J	E-YY-J	E-YY-J	Kabeltyp							Kabeltyp					
Küchenverteiler K F_E05_07/K								br		=F_E05_08/K-X0	L1	1	,	-F51							/2.1
=								sw		=F_E05_08/K-X0	L2	2	,	-F51							/2.1
=								sw		=F_E05_08/K-X0	L3	3	,	-F51							/2.1
=								bl		=F_E05_08/K-X0	N	4	,	-N							/2.1
PE								g/g		=F_E05_08/K-X0	PE	PE		-X0	PE						/2.1
														-X1	PE						
Klimageräte F0717,F0719,F0721							br			-KLIMA	L1	5	,	-F52							/2.3
=							sw			-KLIMA	L2	6	,	-F52							/2.3
=							sw			-KLIMA	L3	7	,	-F52							/2.3
=							bl			-KLIMA	N	8	,	-N							/2.3
PE							g/g			-KLIMA	PE	PE		-X1	PE						/2.3
														-X1	PE						
Verteiler Klimaanlage F07TK1						br				-KLIMA_ZU_AB	L1	9	,	-F53							/2.5
=						sw				-KLIMA_ZU_AB	L2	10	,	-F53							/2.5
=						sw				-KLIMA_ZU_AB	L3	11	,	-F53							/2.5
=						bl				-KLIMA_ZU_AB	N	12	,	-N							/2.5
PE						g/g				-KLIMA_ZU_AB	PE	PE		-X1	PE						/2.6
														-X1	PE						
Reserve												13	,	-F54							/2.7
=												14	,	-F54							/2.7
=												15	,	-F54							/2.7
=												16	,	-N							/2.7
PE												PE		-X1	PE						/2.8
														-X1	PE						
Bürolicht GRÜN 1-30					sw					-LRV_GR7	1	17	,	-K2	2						/3.1
=					bl					-LRV_GR7	4	18	,	-K3	2						/3.1
=					br					-LRV_GR7	7	19	,	-K3	1						/3.1
=					gr					-LRV_GR7	45	20	•	-F151							/3.1
=					g/g					-LRV_GR7	PE	PE		-X1	PE						/3.1
														-X1	PE						
Bürolicht GRÜN 1-30				sw						-LRV_GR19	1	21	,	-K2	4						/3.2
=				bl						-LRV_GR19	4	22	,	-K3	4						/3.3
=				br						-LRV_GR19	7	23	,	-K3	3						/3.3
=				gr						-LRV_GR19	45	24	•								/3.3
=				g/g						-LRV_GR19	PE	PE		-X1	PE						/3.3

Previous 1

Next 3

Klemmenplan

UNIDO

Funktionstext			LRVGR64	LRVGR54	LRVGR40.3	LRVGR40.2	LRVGR40.1	LRVGR22	Kabelname	Leiste =F_E05_07/A+STRP-X1 Hauptstromkreise					Kabelname					Seite / Spalte
			YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	Kabeltyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp				
														-X1	PE						
Bürolicht GRÜN 1-30								sw		-LRV_GR22	1	25	,	-K2	6						/3.4
=								bl		-LRV_GR22	4	26	,	-K3	6						/3.5
=								br		-LRV_GR22	7	27	,	-K3	5						/3.5
=								gr		-LRV_GR22	45	28									/3.5
=								g/g		-LRV_GR22	PE	PE		-X1	PE						/3.5
														-X1	PE						
Bürolicht GELB 31-48							sw			-LRV_GR40	1	29	,	-K4	2						/4.1
=							bl			-LRV_GR40	3	30	,	-K5	2						/4.1
=							br			-LRV_GR40	5	31	,	-K5	1						/4.1
=							gr			-LRV_GR40	97	32		-F152							/4.1
=							g/g			-LRV_GR40	PE	PE		-X1	PE						/4.1
														-X1	PE						
Bürolicht GELB 31-48						sw				-LRV_GR40	47	33	,	-K4	4						/4.2
=						bl				-LRV_GR40	49	34	,	-K5	4						/4.3
=						br				-LRV_GR40	51	35	,	-K5	3						/4.3
=						gr				-LRV_GR40	98	36									/4.3
=						g/g				-LRV_GR40	PE.	PE		-X1	PE						/4.3
														-X1	PE						
Bürolicht GELB 31-48					sw					-LRV_GR40	80	37	,	-K4	6						/4.4
=					bl					-LRV_GR40	82	38	,	-K5	6						/4.5
=					br					-LRV_GR40	84	39	,	-K5	5						/4.5
=					gr					-LRV_GR40	99	40									/4.5
=					g/g					-LRV_GR40	PE,	PE		-X1	PE						/4.5
														-X1	PE						
Bürolicht GRÜN 49-78				sw						-LRV_GR54	1	41	,	-K6	2						/5.1
=				bl						-LRV_GR54	4	42	,	-K7	2						/5.1
=				br						-LRV_GR54	7	43	,	-K7	1						/5.1
=				gr						-LRV_GR54	45	44		-F153							/5.1
=				g/g						-LRV_GR54	PE	PE		-X1	PE						/5.1
														-X1	PE						
Bürolicht GRÜN 49-78			sw							-LRV_GR64	1	45	,	-K6	4						/5.2
=			bl							-LRV_GR64	4	46	,	-K7	4						/5.3
=			br							-LRV_GR64	7	47	,	-K7	3						/5.3
=			gr							-LRV_GR64	45	48									/5.3

Klemmenplan

UNIDO

Funktionstext		LRVRT39.2	LRVRT39.1	LRVRT25	LRVRT15	LRVRT7	LRVGR72	LRVGR64	Kabelname	Kabeltyp	Leiste =F_E05_07/A+STRP-X1 Hauptstromkreise Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabelname	Kabeltyp					Seite / Spalte
		YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J		Kabeltyp													
Bürolicht GRÜN 49-78								g/g			-LRV_GR64	PE	PE		-X1	PE							/5.3
															-X1	PE							
Bürolicht GRÜN 49-78							sw				-LRV_GR72	1	49		-K6	6							/5.4
=							bl				-LRV_GR72	4	50		-K7	6							/5.5
=							br				-LRV_GR72	7	51		-K7	5							/5.5
=							gr				-LRV_GR72	49	52										/5.5
=							g/g				-LRV_GR72	PE	PE		-X1	PE							/5.5
															-X1	PE							
Bürolicht ROT 1-30						sw					-LRV_RT7	1	53		-K20	2							/6.1
=						bl					-LRV_RT7	4	54		-K22	2							/6.1
=						br					-LRV_RT7	7	55		-K9	1							/6.1
=						gr					-LRV_RT7	45	56		-F154								/6.1
=						g/g					-LRV_RT7	PE	PE		-X1	PE							/6.1
															-X1	PE							
Bürolicht ROT 1-30					sw						-LRV_RT15	1	57		-K8	4							/6.2
=					bl						-LRV_RT15	4	58		-K9	4							/6.3
=					br						-LRV_RT15	7	59		-K9	3							/6.3
=					gr						-LRV_RT15	45	60										/6.3
=					g/g						-LRV_RT15	PE	PE		-X1	PE							/6.3
															-X1	PE							
Bürolicht ROT 1-30				sw							-LRV_RT25	1	61		-K8	6							/6.4
=				bl							-LRV_RT25	3	62		-K9	6							/6.5
=				br							-LRV_RT25	5	63		-K9	5							/6.5
=				gr							-LRV_RT25	45	64										/6.5
=				g/g							-LRV_RT25	PE	PE		-X1	PE							/6.5
															-X1	PE							
Bürolicht ROT 31-48			sw								-LRV_RT39	1	65		-K24	2							/7.1
=			bl								-LRV_RT39	3	66		-K26	2							/7.1
=			br								-LRV_RT39	5	67		-K11	1							/7.1
=			gr								-LRV_RT39	88	68		-F155								/7.1
=			g/g								-LRV_RT39	PE	PE		-X1	PE							/7.1
															-X1	PE							
Bürolicht ROT 31-48		sw									-LRV_RT39	36	69		-K10	4							/7.2
=		bl									-LRV_RT39	38	70		-K11	4							/7.3
=		br									-LRV_RT39	40	71		-K11	3							/7.3

Klemmenplan

UNIDO

Leiste

=F_E05_07/A+STRP-X1

Hauptstromkreise

Funktionstext		A/F201	A/F200	LRVRT70	LRVRT63	LRVRT54	LRVRT39.3	LRVRT39.2	Kabelname	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabelname					Seite / Spalte
		YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	Kabeltyp							Kabeltyp					
Bürolicht ROT 31-48								gr		-LRV_RT39	89	72									/7.3
=								g/g		-LRV_RT39	PE.	PE		-X1	PE						/7.3
														-X1	PE						
Bürolicht ROT 31-48							sw			-LRV_RT39	70	73		-K10	6						/7.4
=							bl			-LRV_RT39	72	74		-K11	6						/7.5
=							br			-LRV_RT39	74	75		-K11	5						/7.5
=							gr			-LRV_RT39	90	76									/7.5
=							g/g			-LRV_RT39	PE,	PE		-X1	PE						/7.5
														-X1	PE						
Bürolicht ROT 49-78						sw				-LRV_RT54	1	77		-K12	2						/8.1
=						bl				-LRV_RT54	4	78		-K13	2						/8.1
=						br				-LRV_RT54	7	79		-K13	1						/8.1
=						gr				-LRV_RT54	45	80		-F156							/8.1
=						g/g				-LRV_RT54	PE	PE		-X1	PE						/8.1
														-X1	PE						
Bürolicht ROT 49-78					sw					-LRV_RT63	1	81		-K12	4						/8.2
=					bl					-LRV_RT63	4	82		-K13	4						/8.3
=					br					-LRV_RT63	7	83		-K13	3						/8.3
=					gr					-LRV_RT63	45	84									/8.3
=					g/g					-LRV_RT63	PE	PE		-X1	PE						/8.3
														-X1	PE						
Bürolicht ROT 49-78				sw						-LRV_RT70	1	85		-K12	6						/8.4
=				bl						-LRV_RT70	4	86		-K13	6						/8.5
=				br						-LRV_RT70	7	87		-K13	5						/8.5
=				gr						-LRV_RT70	97	88									/8.5
=				g/g						-LRV_RT70	PE	PE		-X1	PE						/8.5
														-X1	PE						
Steckdosen GRÜN 1-9			sw							-A/F200	L	89		-F200							/9.1
=			bl							-A/F200	N	90		-F200							/9.1
=			g/g							-A/F200	PE	PE		-X1	PE						/9.1
														-X1	PE						
Steckdosen GRÜN 10-19		sw								-A/F201	L	91		-F201							/9.2
=		bl								-A/F201	N	92		-F201							/9.2
=		g/g								-A/F201	PE	PE		-X1	PE						/9.2
														-X1	PE						

Klemmenplan

UNIDO

Funktionstext	A/F209	A/F208	A/F207	A/F206	A/F205	A/F204	A/F203	A/F202	Kabelname	Kabeltyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabelname	Kabeltyp	Seite / Spalte
	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J			Leiste =F_E05_07/A+STRP-X1 Hauptstromkreise								
Steckdosen GRÜN 20-32								sw			-A/F202	L	93	,	-F202				/9.3
=								bl			-A/F202	N	94	,	-F202				/9.3
=								g/g			-A/F202	PE	PE		-X1	PE			/9.4
															-X1	PE			
Steckdosen GRÜN 33-40							sw				-A/F203	L	95	,	-F203				/9.5
=							bl				-A/F203	N	96	,	-F203				/9.5
=							g/g				-A/F203	PE	PE		-X1	PE			/9.5
															-X1	PE			
Steckdosen GRÜN 41-47						sw					-A/F204	L	97	,	-F204				/9.6
=						bl					-A/F204	N	98	,	-F204				/9.6
=						g/g					-A/F204	PE	PE		-X1	PE			/9.6
															-X1	PE			
Steckdosen GRÜN 48-54					sw						-A/F205	L	99	,	-F205				/9.7
=					bl						-A/F205	N	100	,	-F205				/9.7
=					g/g						-A/F205	PE	PE		-X1	PE			/9.8
															-X1	PE			
Steckdosen GRÜN 55-62				sw							-A/F206	L	101	,	-F206				/10.1
=				bl							-A/F206	N	102	,	-F206				/10.1
=				g/g							-A/F206	PE	PE		-X1	PE			/10.1
															-X1	PE			
Steckdosen GRÜN 63-72			sw								-A/F207	L	103	,	-F207				/10.2
=			bl								-A/F207	N	104	,	-F207				/10.2
=			g/g								-A/F207	PE	PE		-X1	PE			/10.2
															-X1	PE			
Steckdosen GRÜN 73-77		sw									-A/F208	L	105	,	-F208				/10.3
=		bl									-A/F208	N	106	,	-F208				/10.3
=		g/g									-A/F208	PE	PE		-X1	PE			/10.4
															-X1	PE			
Steckdosen ROT 2-9	sw										-A/F209	L	107	,	-F209				/10.5
=	bl										-A/F209	N	108	,	-F209				/10.5
=	g/g										-A/F209	PE	PE		-X1	PE			/10.5
															-X1	PE			

Klemmenplan

UNIDO

Funktionstext	A/F217	A/F216	A/F215	A/F214	A/F213	A/F212	A/F211	A/F210	Kabelname	Kabeltyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabelname	Kabeltyp	Seite / Spalte
											Leiste								
											=F_E05_07/A+STRP-X1								
											Hauptstromkreise								
	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J		Kabeltyp									
Steckdosen ROT 10-17								sw			-A/F210	L	109	,	-F210				/11.1
=								bl			-A/F210	N	110	,	-F210				/11.1
=								g/g			-A/F210	PE	PE		-X1	PE			/11.1
															-X1	PE			
Steckdosen ROT 18-25							sw				-A/F211	L	111	,	-F211				/11.2
=							bl				-A/F211	N	112	,	-F211				/11.2
=							g/g				-A/F211	PE	PE		-X1	PE			/11.2
															-X1	PE			
Steckdosen ROT 26-33						sw					-A/F212	L	113	,	-F212				/11.3
=						bl					-A/F212	N	114	,	-F212				/11.3
=						g/g					-A/F212	PE	PE		-X1	PE			/11.4
															-X1	PE			
Steckdosen ROT 34-43					sw						-A/F213	L	115	,	-F213				/11.5
=					bl						-A/F213	N	116	,	-F213				/11.5
=					g/g						-A/F213	PE	PE		-X1	PE			/11.5
															-X1	PE			
Steckdosen ROT 44-54				sw							-A/F214	L	117	,	-F214				/11.6
=				bl							-A/F214	N	118	,	-F214				/11.6
=				g/g							-A/F214	PE	PE		-X1	PE			/11.6
															-X1	PE			
Steckdosen ROT 55-63			sw								-A/F215	L	119	,	-F215				/11.7
=			bl								-A/F215	N	120	,	-F215				/11.7
=			g/g								-A/F215	PE	PE		-X1	PE			/11.8
															-X1	PE			
Steckdosen ROT 64-77		sw									-A/F216	L	121	,	-F216				/12.1
=		bl									-A/F216	N	122	,	-F216				/12.1
=		g/g									-A/F216	PE	PE		-X1	PE			/12.1
															-X1	PE			
Steckdosen F0734A + F0736	sw										-A/F217	L	123	,	-F217				/12.2
=	bl										-A/F217	N	124	,	-F217				/12.2
=	g/g										-A/F217	PE	PE		-X1	PE			/12.2
															-X1	PE			

Klemmenplan

UNIDO

Funktionstext	A/F230	A/F229	A/F228	A/F227	A/F222	A/F221	A/F220	A/F218	Kabelname	Kabeltyp	Leiste =F_E05_07/A+STRP-X1 Hauptstromkreise: Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabelname	Kabeltyp	Seite / Spalte
	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J		Kabeltyp									
Steckdosen F0737B								sw			-A/F218	L	125	,	-F218				/12.3
=								bl			-A/F218	N	126	,	-F218				/12.3
=								g/g			-A/F218	PE	PE		-X1	PE			/12.4
															-X1	PE			
Reserve													127	,	-F219				/12.5
=													128	,	-F219				/12.5
=													PE		-X1	PE			/12.5
															-X1	PE			
Steckdosen Bodendose Raum F0711 (Modul 35)							sw				-A/F220	L	129	,	-F220				/13.1
=							bl				-A/F220	N	130	,	-F220				/13.1
=							g/g				-A/F220	PE	PE		-X1	PE			/13.1
															-X1	PE			
Steckdosen Bodendose Raum F0711 (Modul 35)						sw					-A/F221	L	131	,	-F221				/13.2
=						bl					-A/F221	N	132	,	-F221				/13.2
=						g/g					-A/F221	PE	PE		-X1	PE			/13.2
															-X1	PE			
Steckdosen Raum F0715/16, 07/10					sw						-A/F222	L	133	,	-F222				/13.3
=					bl						-A/F222	N	134	,	-F222				/13.3
=					g/g						-A/F222	PE	PE		-X1	PE			/13.4
															-X1	PE			
Steckdosen Netzteile Rufanlagen F07ZKT				sw							-A/F227	L	135	,	-F227				/13.5
=				bl							-A/F227	N	136	,	-F227				/13.5
=				g/g							-A/F227	PE	PE		-X1	PE			/13.5
															-X1	PE			
Steckdosen Raum F0717			sw								-A/F228	L	137	,	-F228				/13.6
=			bl								-A/F228	N	138	,	-F228				/13.6
=			g/g								-A/F228	PE	PE		-X1	PE			/13.6
															-X1	PE			
Reserve Dose liegt in der Tasse		sw									-A/F229	L	139	,	-F229				/13.7
=		bl									-A/F229	N	140	,	-F229				/13.7
=		g/g									-A/F229	PE	PE		-X1	PE			/13.8
															-X1	PE			
Steckdosen Projektoren+Leinwand Aktiv-Boxen	sw										-A/F230	L	141	,	-F230				/15.1
=	bl										-A/F230	N	142	,	-F230				/15.1
=	g/g										-A/F230	PE	PE		-X1	PE			/15.1

Klemmenplan

UNIDO

Funktionstext				A/F223	A/F224	A/F233	A/F232	A/F231	Kabelname	Leiste =F_E05_07/A+STRP-X1 Hauptstromkreise: Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabelname					Seite / Spalte
				YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	YM-J	Kabeltyp							Kabeltyp					
														-X1	PE						
F07ZKT Glastür								sw		-A/F231	L	143	,	-F231							/15.2
=								bl		-A/F231	N	144	,	-F231							/15.2
=								g/g		-A/F231	PE	PE		-X1	PE						/15.2
														-X1	PE						
Steckdosen Getränkeautomat Übergang ST3 C-Gebäude							sw			-A/F232	L	145	,	-F232							/15.3
=							bl			-A/F232	N	146	,	-F232							/15.4
=							g/g			-A/F232	PE	PE		-X1	PE						/15.4
														-X1	PE						
Steckdosen Getränkeautomat Übergang ST3 C-Gebäude						sw				-A/F233	L	147	,	-F233							/15.5
=						bl				-A/F233	N	148	,	-F233							/15.5
=						g/g				-A/F233	PE	PE		-X1	PE						/15.5
														-X1	PE						
Reserve												149	,	-F234							/15.6
=												150	,	-F234							/15.6
=												PE		-X1	PE						/15.6
														-X1	PE						
Reserve												151	,	-F235							/15.7
=												152	,	-F235							/15.8
=												PE		-X1	PE						/15.8
														-X1	PE						
Steckdose Starkstromsteigschacht A					sw					-A/F224	L	153	,	-F224							/16.3
=					bl					-A/F224	N	154	,	-F224							/16.3
Kraftsteckdose Starkstromsteigschacht B				sw						-A/F223	L1	155	,	-F223							/16.1
=				bl						-A/F223	L2	156	,	-F223							/16.1
=				g/g						-A/F223	PE	PE		-X1	PE						/16.1
														-X1	PE						
Kraftsteckdose Starkstromsteigschacht B				br						-A/F223	L3	157	,	-F223							/16.1
=				gr						-A/F223	N	158	,	-F223							/16.1
Steckdose Starkstromsteigschacht A												159	,								/16.5
=												160	,								/16.5
=												PE		-X1	PE						/16.6
														-X1	PE						
Steckdose Starkstromsteigschacht A												161	,								/16.5
=												162	,								/16.5

Project created by	Page created by	Last modified by			
	PummerR	PummerR	F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)	Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X1	BMS BUILDINGS MANAGEMENT SERVICES
11/23/2006	10/25/2011	10/25/2011			

= F_E05_07/A
+ KLP
Vienna International Centre
Buildings Management Services
Page 9/15

Klemmenplan

UNIDO

Funktionstext								A/F224	Kabelname	Leiste =F_E05_07/A+STRP-X1 Hauptstromkreise						Kabelname					Seite / Spalte
								YM-J	Kabeltyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp					
Steckdose Starkstromsteigschacht A												163	,								/16.7
=												164	,								/16.7
=												PE		-X1	PE						/16.7
														-X1	PE						
Steckdose Starkstromsteigschacht A												165	,								/16.7
=												166	,								/16.7
=								g/g		-A/F224	PE	PE		-X1	PE						/16.3
														-X1	PE						
Reserve												167	,	-F236							/14.1
=												168	,	-F236							/14.1
=												PE		-X1	PE						/14.1
														-X1	PE						
Reserve												169	,	-F237							/14.2
Taster Raum F0701/05 A												PE		-X1	PE						/20.1
														-X1	PE						
Reserve												170	,	-F237							/14.2
=												PE		-X1	PE						/14.2
														-X1	PE						
Reserve												171	,	-F238							/14.3
=												172	,	-F238							/14.3
=												PE		-X1	PE						/14.4
														-X1	PE						
Taster Raum F0701/05 B												PE		-X1	PE						/20.3
														-X1	PE						
Reserve												173	,	-F239							/14.5
=												174	,	-F239							/14.5
=												PE		-X1	PE						/14.5
														-X1	PE						
Reserve												175	,								/14.6
Taster Raum F0711 A												PE		-X1	PE						/20.5
														-X1	PE						
Reserve												176	,								/14.6
=												PE		-X1	PE						/14.6
														-X1	PE						
Reserve												177	,								/14.7

Klemmenplan

UNIDO

Funktionstext							B/F153_B	B/F153_A	Kabelname	Leiste =F_E05_07/A+STRP-X1 Hauptstromkreise Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabelname					Seite / Spalte
							YM-J	YM-J	Kabeltyp							Kabeltyp					
Reserve												178	,								/14.7
=												PE		-X1	PE						/14.8
														-X1	PE						
Taster Raum F0711 B												PE		-X1	PE						/20.6
														-X1	PE						
Taster Raum F0701/05 A								sw		-A/F154_A	L	179	,	-X2	7						/20.0
														-K19	1						
Taster Raum F0701/05 A								bl		-A/F154_A	L'	180	,	-K19	A1						/20.0
=												181	,	-K15	A2						/20.1
														-K19	A2						
Taster Raum F0711 B												PE		-X1	PE						/20.8
														-PE							
Taster Raum F0701/05 B							sw			-A/F154_B	L	182	,	-K19	1						/20.2
														-K21	1						
Taster Raum F0701/05 B							bl			-A/F154_B	L'	183	,	-K21	A1						/20.2
=												184	,	-K20	A2						/20.2
														-K21	A2						
Taster Raum F0711 B												PE									/20.9
Taster Raum F0711 A								br		-A/F155_A	L	185	,	-K21	1						/20.4
														-K23	1						
Taster Raum F0711 A								gr		-A/F155_A	L'	186	,	-K23	A1						/20.4
=												187	,	-K22	A2						/20.4
														-K23	A2						
Taster Raum F0711 B							br			-B/F155_B	L	188	,	-K23	1						/20.6
														-K25	1						
Taster Raum F0711 B							gr			-B/F155_B	L'	189	,	-K25	A1						/20.6
=												190	,	-K24	A2						/20.6
														-K25	A2						
Taster Raum F0711 B												191	,								/20.7
=												192	,								/20.7
=												193	,								/20.7
=												194	,								/20.8
=												195	,								/20.8
=												196	,								/20.8

Klemmenplan

UNIDO

Leiste =F_E05_07/A+STRP-X2

Steuerstromkreise 230V

Funktionstext	C07/C (YM-O)	BMA (YM-O)	AB/1 (YM-J)	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Seite / Spalte
EIN-Befehl Netz-Normal von GAA			sw1	=F_E05_07/B-X2	1	1	•	-F225		/18.0
								-K16	13	
EIN-Befehl Netz-Normal von GAA			sw2	=F_E05_07/B-X2	2	2	•	-X4	7	/18.1
EIN-Befehl Bürolicht A(1/3) GAA			sw3	=F_E05_07/B-X2	3	3	•	-K16	A1	/21.1
EIN-Befehl Bürolicht Grün B(2/3) GAA			sw5	=F_E05_07/B-X2	4	4	•	-K16	A2	/21.2
EIN-Befehl Bürolicht A(1/3) GAA			sw4	=F_E05_07/B-X2	5	5	•	-K17	A1	/21.2
EIN-Befehl Bürolicht Rot B(2/3) GAA			sw6	=F_E05_07/B-X2	6	6	•	-K18	A1	/21.3
Schaltbefehl Brandschutztüren von BMA		br		-F-3_THM_RV	27	7	•	-K18	13	/19.5
								-X1	179	
Schaltbefehl Brandschutztüren von BMA		gr		-F-3_THM_RV	26	8	•	-K14	A1	/19.6
=		sw		-F-3_THM_RV	25	9	•	-K15	A1	/19.7
Meldung Auslösung C_E05_07/C	br			=C_E05_07/C-X	.	10	•	-K15	6	/17.6
=	bl			=C_E05_07/C-X	..	11	•	-K15	5	/17.6

Klemmenplan

UNIDO

Leiste

=F_E05_07/A+STRP-X4

Steuerstromkreise 230V NSHV

Funktionstext								LA_07/A	Kabelname	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabelname	LA_FI0/A	LA_F09/A	LA_F08/A		Seite / Spalte
								YM-O	Kabeltyp							Kabeltyp	YM-J	YM-J	YM-J		
Netzabwurf von Verteiler F_E05_07/B								sw1		=F_E05_07/B-X4	1	1	,	=F_E05_10/A-X4	1		sw				/23.1
=								sw2		=F_E05_07/B-X4	2	2	,	=F_E05_10/A-X4	2		bl				/23.1
=								sw3		=F_E05_07/B-X4	5	3	,	=F_E05_09/A-X4	1			sw			/23.1
=								sw4		=F_E05_07/B-X4	6	4	,	=F_E05_09/A-X4	2			bl			/23.1
=								sw5		=F_E05_07/B-X4	9	5	,	=F_E05_08/A-X4	1				sw		/23.2
=								sw6		=F_E05_07/B-X4	10	6	,	=F_E05_08/A-X4	2				bl		/23.2
=								sw7		=F_E05_07/B-X4	13	7	,	-X2	2						/23.2
=								sw8		=F_E05_07/B-X4	14	8	,	-K1	A1						/23.2

Previous 12

Next 14

Project created by	Page created by	Last modified by
	PummerR	PummerR
11/23/2006	10/25/2011	10/25/2011

F_E05_07/A (E1_E05_+5/A)

Klemmenplan =F_E05_07/A+STRP-X4

BMS BUILDINGS MANAGEMENT SERVICES

= F_E05_07/A

+ KLP

Vienna International Centre
Buildings Management Services

Klemmenplan

UNIDO

Leiste

=F_E05_07/A+STRP-X7

Steuerstromkreise 24V AC

Funktionstext	AB/2	Kabelname	F-YAY	Kabeltyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp	Kabelname	Seite / Spalte
Meldungen an GAA	wsbl				=F_E05_07/B-X2	1.	1	,	-K16	43			/21.5
=	bl				=F_E05_07/B-X2	2.	2	,	-K17	43			/21.5
=	wsbl				=F_E05_07/B-X2	3.	3	,	-K1	13			/21.6
=	ge				=F_E05_07/B-X2	4.	4	,	-K1	14			/21.6
=	wsbl				=F_E05_07/B-X2	5.	5	,	-K18	43			/21.7
=	gn				=F_E05_07/B-X2	6.	6	,	-K18	44			/21.8
=	wsbl				=F_E05_07/B-X7	7	7	,	-F151	13			/22.1
=	br				=F_E05_07/B-X7	8	8	,	-F225	13			/22.2
=	wsbl				=F_E05_07/B-X7	9	9	,	-K14	13			/22.3
=	sw				=F_E05_07/B-X7	10	10	,	-F226	13			/22.4
=	wsge				=F_E05_07/B-X7	11	11	,	-F226	14			/22.4

Klemmenplan

UNIDO

Funktionstext							A/F226.1	A/F226	Kabelname	Leiste =F_E05_07/A+STRP-X8 Brandschutztüren						Kabelname					Seite / Spalte
							JB-Y(St)Y	JB-Y(St)Y	Kabeltyp	Zielbezeichnung	Anschluss	Klemme	Brücke	Zielbezeichnung	Anschluss	Kabeltyp					
Brandschutztüren Kernbereiche TK1,TK3,TK5								rt		-A/F226	1	1	,	-K14	2						/17.2
=								ws		-A/F226	6	2	,	-K14	4						/17.3
Brandschutztüren ST1, ST3, ST5							rt			-A/F226.1	1	3	,	-K15	2						/17.4
=							ws			-A/F226.1	6	4	,	-K15	4						/17.4

Kabelübersicht

UNIDO

Kabelname	Quelle (von)		Ziel (bis)	Kabeltyp	alle Adern	verwendete Adern	Querschnitt [mm]	Länge [m]	Bemerkung	Grafikseite des Kabelplans
A/F200	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F200	YM-J	3	3		2,5			
A/F201	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F201	YM-J	3	3		2,5			
A/F202	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F202	YM-J	3	3		2,5			
A/F203	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F203	YM-J	3	3		2,5			
A/F204	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F204	YM-J	3	3		2,5			
A/F205	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F205	YM-J	3	3		2,5			
A/F206	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F206	YM-J	3	3		2,5			
A/F207	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F207	YM-J	3	3		2,5			
A/F208	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F208	YM-J	3	3		2,5			
A/F209	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F209	YM-J	3	3		2,5			
A/F210	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F210	YM-J	3	3		2,5			
A/F211	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F211	YM-J	3	3		2,5			
A/F212	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F212	YM-J	3	3		2,5			
A/F213	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F213	YM-J	3	3		2,5			
A/F214	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F214	YM-J	3	3		2,5			
A/F215	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F215	YM-J	3	3		2,5			
A/F216	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F216	YM-J	3	3		2,5			
A/F217	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F217	YM-J	3	3		2,5			
A/F218	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F218	YM-J	3	3		2,5			
A/F220	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F220	YM-J	3	3		2,5			
A/F221	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F221	YM-J	3	3		2,5			
A/F222	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F222	YM-J	3	3		2,5			
A/F223	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F223	YM-J	5	5		2,5			
A/F224	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F224	YM-J	3	3		2,5			
A/F226	=F_E05_07/A+STRP-X8	=F_E05_07/A+STRP-A/F226	JB-Y(St)Y	1x2	2		0,8			
A/F226.1	=F_E05_07/A+STRP-X8	=F_E05_07/A+STRP-A/F226.1	JB-Y(St)Y	1x2	2		0,8			
A/F227	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F227	YM-J	3	3		2,5			
A/F228	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F228	YM-J	3	3		2,5			
A/F229	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F229	YM-J	3	3		2,5			
A/F230	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F230	YM-J	3	3		2,5			
A/F231	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F231	YM-J	3	3		2,5			
A/F232	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F232	YM-J	3	3		2,5			
A/F233	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F233	YM-J	3	3		2,5			
AB/1	=F_E05_07/A+STRP-X2	=F_E05_07/B+STRP-X2	YM-J	10	6		1,5			
AB/2	=F_E05_07/A+STRP-X7	=F_E05_07/B+STRP-X2	F-YAY	10x2	11		0,8			
		=F_E05_07/B+STRP-X7								
B/F153_A	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F154_A	YM-J	5	4		1,5			
		=F_E05_07/A+STRP-A/F155_A								
B/F153_B	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-A/F154_B	YM-J	5	4		1,5			
		=F_E05_07/A+STRP-B/F155_B								
BK	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_08/K+STRP-X0	E-YY-J	5	5		6			
BMA	=F_E05_07/A+STRP-X2	=F_E05_07/A+STRP-F-3_THM_RV	YM-O	3	3		1,5			
C07/C	=F_E05_07/A+STRP-X2	=C_E05_07/C+STRP-X	YM-O	2	2		1,5			
K1	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-KLIMA	E-YY-J	5	5		6			
K2	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-KLIMA_ZU_AB	E-YY-J	5	5		2,5			
LA_07/A	=F_E05_07/A+STRP-X4	=F_E05_07/B+STRP-X4	YM-O	10	8		1,5			

Kabelübersicht

UNIDO

Kabelname	Quelle (von)		Ziel (bis)	Kabeltyp	alle Adern	verwendete Adern	Querschnitt [mm]	Länge [m]	Bemerkung	Grafikseite des Kabelplans
LA_F08/A	=F_E05_07/A+STRP-X4	=F_E05_08/A+STRP-X4	YM-J	3	2		1,5			
LA_F09/A	=F_E05_07/A+STRP-X4	=F_E05_09/A+STRP-X4	YM-J	3	2		1,5			
LA_F10/A	=F_E05_07/A+STRP-X4	=F_E05_10/A+STRP-X4	YM-J	3	2		1,5			
LRVGR7	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_GR7	YM-J	5	5		1,5			
LRVGR19	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_GR19	YM-J	5	5		1,5			
LRVGR22	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_GR22	YM-J	5	5		1,5			
LRVGR40.1	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_GR40	YM-J	5	5		1,5			
LRVGR40.2	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_GR40	YM-J	5	5		1,5			
LRVGR40.3	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_GR40	YM-J	5	5		1,5			
LRVGR54	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_GR54	YM-J	5	5		1,5			
LRVGR64	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_GR64	YM-J	5	5		1,5			
LRVGR72	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_GR72	YM-J	5	5		1,5			
LRVRT7	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_RT7	YM-J	5	5		1,5			
LRVRT15	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_RT15	YM-J	5	5		1,5			
LRVRT25	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_RT25	YM-J	5	5		1,5			
LRVRT39.1	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_RT39	YM-J	5	5		1,5			
LRVRT39.2	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_RT39	YM-J	5	5		1,5			
LRVRT39.3	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_RT39	YM-J	5	5		1,5			
LRVRT54	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_RT54	YM-J	5	5		1,5			
LRVRT63	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_RT63	YM-J	5	5		1,5			
LRVRT70	=F_E05_07/A+STRP-X1	=F_E05_07/A+STRP-LRV_RT70	YM-J	5	5		1,5			
PE	=F_E05_07/A+STRP-X0	=F_E05_07/A+STRP-PAS	Ym	1	1		16			
W1	=F_E05_07/A+STRP-X0	=F_E05_07/A+STRP-L-SYS	E-YY-J	4	4		25			
		PEN								

Inhaltsverzeichnis

UNIDO

Seite	Seitenbeschreibung	Seitenzusatzfeld	Datum	Bearbeiter
=KBL/1	Kabelübersicht : A/F200 - LA_07/A		10/25/2011	PummerR
=KBL/2	Kabelübersicht : LA_F08/A - W1		10/25/2011	PummerR
=KBL+ALLG/3	Inhaltsverzeichnis : =KBL/1 - =KBL+ALLG/3		10/25/2011	PummerR